

Návod na použití

Důležité: Přečtěte před použitím

Obsah balení (viz nákres):

1. Kryt čerpadla
2. Filtry
3. Podpěra pro kabel
4. Vršek (víko) čerpadla
5. Miska
6. Přední kryt
7. Kryt turbíny
8. Turbína
9. Transformátor

Děkujeme za Váš nákup. Pro bezpečnou manipulaci s výrobkem si prosím přečtěte tento návod.

Varování:

1. Před použitím zkontrolujte všechny elektrické kabely, zda nemají trhliny nebo poškození. Výrobek se nesmí použít, pokud je kabel poškozený.
2. Aby se předešlo závadám na produktu, je nutné použít příslušné napětí a frekvenci
3. Při připojování do sítě dbejte na to, abyste neměli mokré ruce.
4. Při manipulaci, přesouvání a v neočekávaných situacích je nutné vypnout ze zásuvky.
5. Elektrická zásuvka a zástrčka nesmí přijít do styku s vodou. Kabel se zástrčkou by měl být vytvarován do písmene „U“ (viz výřez obrázku, který je označen „U“), aby se zabránilo cirkulující vodě dostat se před kabel do elektrické zásuvky.
6. Aby se zabránilo poškození výrobku, nesmí se jednotlivé součástky upravovat.
7. Pumpa nesmí běžet na sucho.
8. Vypojte z elektrické sítě před rozmontováním nebo čištěním.
9. Používejte jen vevnitř budov.
10. Nedovoľte zvířatům a dětem aby s výrobkem manipulovaly nebo jej rozdělávaly.
11. Pravidelně kontrolujte správné fungování fontány.

Instrukce (viz nákres):

1. Vyjměte kryt čerpadla z fontány, vyjměte vláknový filtr a utřete.
2. Před prvním použitím propláchněte filtry tekoucí vodou. Nepoužívejte žádné mycí ani čisticí prostředky.
3. Umístěte filtry do misky na vodu ve stanoveném směru.
4. Vyjměte podpěru kabelu a víko čerpadla okamžitě, jak uslyšíte jakýkoliv hluk či abnormality. Zkontrolujte turbínu, očistěte víko čerpadla a umístěte víko čerpadla do misky na vodu.
5. V průběhu používání fontány musí být hladina vody mezi dvěma ryskami (MAX a MIN). Hladina vody nesmí být níže než víko čerpadla, z důvodu vzniku abnormálního hluku nebo poškození víka čerpadla.

Poznámka:

Kryt umístěte ve správné pozici – viz poslední obrázek.

Návod na čištění:

1. Vyndat filtry a čerpadlo
2. Misku a kryt čerpadla umýt ručně nebo v myčce. Doporučuje se 1x za týden.
3. Filtry měnit každé 3 - 4 týdny

Závada	Možná příčina	Řešení
Nelze zapnout	Zástrčka není v zásuvce. Víko čerpadla je poškozeno. Turbína je blokována cizím předmětem. Turbína je uvolněná.	Zapojte do zásuvky. Vyměňte víko čerpadla. Vyjměte cizí předmět. Upevněte turbínu.
Příliš hlučné	Osa turbíny je opotřebovaná. Turbína je blokována cizím předmětem. Voda sahá pod víko čerpadla.	Instalujte novou turbínu. Vyjměte cizí předmět. Doplňte vodu.
Nízký průtok vody	Znečištěný filtr. Turbína je blokována cizím předmětem.	Opláchněte filtr nebo jej vyměňte. Vyjměte cizí předmět.