


Položka č.	Škrábadlo	Barva	Výška	
44810	Marlena	šedá	151 cm	

Poz. č.	Popis	Měření v mm	Množství	Položka č.
Poz. 1	Spodní deska	600 x 20 x 600	1	44810-10
Poz. 2	Ležatá deska s otvorem	600 x 20 x 600	1	44810-11
Poz. 3	Ležatá deska s otvorem, šikmá	600 x 20 x 600	1	44810-12
Poz. 4	Hrací válec	∅ 220 x 250	1	44810-13
Poz. 5	Jeskyně, šikmá	460 x 280 x 460	1	44810-14
Poz. 6	Ležatá deska s ráfkem	∅ 350 x 100	1	44810-15
Poz. 7	Žebřík	250 x 550 x 60	1	44810-16
Poz. 8	Sloupek (juta)	∅ 90 x 350	3	44810-30
Poz. 9	Sloupek (juta) s distančním šroubem	∅ 90 x 350	1	44810-31
Poz. 10	Sloupek (juta)	∅ 90 x 500	1	44810-32
Poz. 11	Sloupek (juta) s distančním šroubem	∅ 90 x 500	3	44810-33
Pos. a	Šroub s plochou šestihlannou hlavou	M6 x 40	2	44810-60
Poz. b	Šroub	M8 x 20	2	
Poz. c	Šroub	M8 x 45	5	
Pos. d	Závitová tyč	M8 x 65	4	
Pos. e	Podložky	M8 x 30	6	



Doporučení:

Škrábadlo prosím sestavujte shora dolů! Začněte jeskyní (poz. 5). Tento výrobek by měl být sestavován dospělou osobou. Šrouby pravidelně kontrolujte a v případě potřeby je dotáhněte.

